

Рекомендации по подбору размера (роста) маски UNIX 6100

Выбор ориентировочного размера (роста) маски UNIX 6100 осуществляется по результатам измерения ширины лица и длины лица пользователя. Окончательный размер (рост) маски определяется после примерки маски к лицу.



Ширина лица – расстояние между наиболее выступающими точками скуловых дуг.




Длина лица – расстояние между точками наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка.

Наименование измерения	Размер (рост) маски UNIX 6100		
	1	2	3
Ширина лица, мм	106-130	120-148	от 133 и более
Длина лица, мм	89-117	107-126	от 111 и более

Рекомендации по подбору размера (роста) полумасок UNIX 1000, UNIX 1100

Выбор ориентировочного размера (роста) полумасок UNIX 1000 и UNIX 1100 осуществляется по результатам измерения длины лица пользователя. Окончательный размер (рост) полумаски определяется после примерки полумаски к лицу.



Наименование измерения	Размер (рост) полумаски		
	1	2	3
Длина лица, мм	до 109	110-119	120 и более

Длина лица – расстояние между точками наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка.